

OW-MS07 dušikabiini
paigaldus- ja kasutusjuhend

Lugupeetud klient!

Tere tulemast meie tooteid kasutama! Soovitame tungivalt enne dušikabiini paigaldamist ja esmakordset kasutamist lugeda läbi kõik tootele kinnitatud juhised, kuna need aitavad teil toodet paremini kasutada.


Tootja ei vastuta toote valesti kasutamise põhjustatud kahjude eest.

Pöörduge oma küsimuste ja probleemidega meie või kohaliku turustaja poole – see kindlustab teile rahuldava vastuse saamise.

SISUKORD

• Mudeli mõõtudega üksikasjalik joonis	2
• Veeparameetrid ja tööriistad	2
• Toote osad	3
• Pakkeleht	4
• Paigaldamine	
1. Dušialuse paigaldamine	5
2. Raami paigaldamine	6
3. Tagaklaasi paigaldamine	7
4. Eesmise ja tagumise raami paigaldamine	8
5. Vasak-/parempoolse fikseeritud klaasi paigaldamine	9
6. Põhipaneeli paigaldamine	10
7. Liugukse paigaldamine	11
8. Muude osade paigaldamine	12
9. Reguleerimine ja kasutamine	12
10. Vee- ja elektriühendus	13
• Puhastamine ja hooldus	14
• Hoiatused	14

Paigaldusaeg



Hooldus ja puhastamine

1. Igapäevane puhastamine: Kasutage raskesti eemaldatava mustuse puhul neutraalset puhastusvahendit või madala kontsentratsiooniga äädikat. (Lugege kindlasti pakendilt juhiseid!)
2. Pinnakahjustused: Hõõruge kergelt liivapaberiga nr 1500 kahjustus siledaks, määrige sellele pisut hambapastat ning pühkige pehme riidega. Saate nii pinnakahjustused puhtaks.
3. Toru puhastamine: Kasutage 40°C vett vanni täitmiseks, kasutage 2/L mõõtu detergenti, käivitage veepump, sulgege siis veepumbad ja eemaldage vesi.
4. Katlakivi eemaldamine: Eemaldage mustus õrnalt happelise detergendiga. Võite kasutada näiteks sidrunimahla või äädikat ja pehmet riidet. Loputage seejärel hoolikalt puhta veega.
5. Ärge kasutage söövitavaid detergente! Vanni ei tohi söövitavat vett valada!
6. Veetagastuse ja -pihustuse masina puhastamine: Vannist tuleb demonteerida pea mask, kui kasutate veetagastuse ja -pihustuse masinat periooditi. Puhastage mustusest.

7. Galvaanitud pindade hooldus: Pühkige galvaanitud pindu flanellriidega.

Ärge kasutage pühkimiseks karedaid abivahendeid.

Märkus: Käsitsege ja teisaldage toode vajadusel ettevaatlikult.

Kaitske seda pingete ja löökide eest. Kui te toodet kaua aega ei kasuta, siis hoidke seda kuivas, mittesöövitava õhuga keskkonnas.

Avaldus: Käesolev juhend on ettenähtud kasutamiseks üksnes üldise suunisena.

Toote tehnikat ja tehnoloogiat võidakse muuta ilma ette teatamata.

Kogu üksikasjaliku info saamiseks pöörduge tarnija või meie poole.



HOIATUSED

1. Kabiinis ei tohi kasutada eraldi auru või niiskust tekitavaid elektriseadmeid.
2. Järelevalve on vajalik, kui dušikabiini kasutavad lapsed, vanurid või purjus inimesed. Lapsed tohivad dušikabiini üksi kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda nõuetekohaselt kasutama ning nad teavad täpselt, millised on valesi kasutamise tagajärjed.
3. Maandatud seadmed tuleb püsivalt ühendada fikseeritud juhistikuga.
4. Dušikabiin tuleb varustada vähem kui 30 mA rikkevoolukaitsmega.
5. Hoolitsege, et juhe on paigutatud nõuetekohaselt ning et tagatud on ekvipotentsiaalne ühendus.
6. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis tuleb see ohtude vältimiseks lasta asendada tootjal, tootja volitatud hoolduskeskuses või muul sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
7. Fikseeritud juhistiku tarvis tuleb näha ette lahtiühendamisvõimalus vastavalt kehtivatele nõuetele.

1. Mudeli mõõtudega üksikasjalik joonis (ainult viiteks)

MUDEL: Ms07

SUURUS: 900X900X2000mm








(Mõõtühik: mm)

2. Veeparameetrid


Veesurve	Lubatud maksimaalne veesurve	Veevool	Ühenduste läbimõõdud	
Mpa	Mpa	l/min	Külm, kuum vesi	Äravool
0,2-0,4	1,6	8-12	G1/2"	G11/2"

3. Tööriistad

	Mutrivõti		Puitklots ja kummikattega haamer
	Ristkruvits		Vesilood
	Kruvikeeraja		


Toote osad

Nr	Nimetus	Nr	Nimetus	Nr	Nimetus
1	Alumiiniumühendus	7	Kraan	13	Paneel
2	Käsidušš	8	Külgmine alumiiniumdetail	14	F-kujuline plastriba
3	Tagaklaas	9	Magnettihend	15	Äravool
4	Ülasiin	10	Käepide	16	Alasiin
5	Riiul	11	Fikseeritud klaas	17	Alus
6	Veeväljund	12	Liigutatav klaas		




X Veeühendused

1. Veeühendus: Ühendage ülemine auk üladaši veetoruga ning parempoolne auk ühendage käsiduši alumise otsaga.
 2. Külma/sooja vee ühendus: Ühendage külma- ja soojaveesisendid segistiga.
 3. Kontrollige, et kõik ühendused on tehtud õigesti ega leki.
- Kandke siis neutraalset klaasiliimi dušialuse ja kabiini ühendustele veelekete vältimiseks. Kontrollige viimaks dušikabiini nõuetekohast toimimist. (Dušikabiin on kasutamiseks valmis 24 h pärast, kui klaasiliim on jõudnud piisavalt kuivada.)




Veekraani paigaldamine

1. Sooja ja külma vee segisti: Tõstke pidet üles või vajutage alla veevoolu avamiseks või sulgemiseks. Avatud olekus saab pidet keerates veetemperatuuri reguleerida.
2. Funktsiooni siirdepuup: keerake pidet käsidušile lülitamiseks.




VIII Muude osade paigaldamine

1. Kinnitage joonisel näidatud viisil külgmine veekindel tihend fikseeritud klaasi külge.
2. Paigaldage joonisel 2 näidatud viisil magnetihend kahe liugklaasi külge.



IX Reguleerimine

1. Reguleerige rattaid, nii et klaasuks liigub sujuvalt ja magnetihend sulgub tihedalt. Pingutage kõik kruvid (reguleerige ratasid joonisel A näidatud viisil).



Pakkeleht


1. Klaasi suurus (mõõtühik: mm)

Nr	B1	B2	B3
Mudel			
Ms07	1835x400x4*2	1826x635x4*2	1775x330x4*2

2. Alumiinium

Pilt	Nimetus	FSR70612
	Külgmine alumiiniumdetail A	2
	Alumiiniumühendus	2
	Alumiiniumühendus	4
	Alumiiniumsiin	2
	Külgmine alumiiniumdetail A	2


3. Kummitihend ja magnetihend



4. Kruvid jms




5. Muud osad



Paigaldamine


I Dušialuse paigaldamine

1. Fikseerige äravoolutoru äravooluavasse. Ühendage äravoolutoru kaldus vee äravooluavaga. Vt joonist 1.
2. Reguleerige tugijalgu dušialuse loodi seadmiseks. Kontrollige vesiloodiga. Hoolitsege, et kõik tugijalad toetuvad põrandale ning fikseerige need soovitud kõrgusele reguleerikruvisid keerates. Vt joonist 2.




VII Liugukse paigaldamine

1. Fikseerige staator ülemise ja alumise siini aukudesse, nagu näidatud joonisel 1.
2. Seadke ratas siini sisse ning riputage liuguks rattale. Keerake sisse plekikruvi, nagu näidatud joonisel 2.




2. Seadke fikseeritud raam dušialusele ning lukustage kohale poldide ja mutritega.





V Vasak-/parempoolse fikseeritud klaasi paigaldamine

1. Lükake fikseeritud klaas külgmise alumiiniumdetaili aukudesse järgmisel joonisel näidatud viisil. Sisestage külgmise kummitihend klaasi ja alumiiniumi vahele ning fikseerige teine külg kruvi ja staatoriga.




II Eesmise raami paigaldamine

1. Fikseerige ülemine ja alumine siin külgmise alumiiniumdetailiga joonisel 1 näidatud viisil.
2. Fikseerige neli alumiiniumühendust külgmise alumiiniumdetailiga joonisel 2 näidatud viisil.



III Tagaklaasi paigaldamine

1. Sisestage tagaklaas alumiiniumühenduse sisse ning sisestage üks külgmistest kummitihenditest alumiiniumi ja klaasi vahelisse pilusse.



IV Eesmise raami ja tagumise raami ühendus

1. Fikseerige eesmine raam külgmise alumiiniumdetailiga B ning ühendage tagaklaas külgmise alumiiniumdetailiga A. (Märkus: Sisestage üks külgmise kummitihend klaasi ja alumiiniumi vahele abivahendina puitklotsi ja haamrit kasutades.)

